



## この取扱説明書について





この度は、アドニス電機製のモバイル用ディスプレイスタンド MB-O3<sup>®</sup>をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この“MB-O3”は、ダッシュボード上に無線電のコントロールパネルやGPSなどの液晶テレビを取り付ける事ができます。ご使用に際しましては、本機の性能を十分ご理解いただき、この説明書をよくお読みください。末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

## 注意事項の定義


この取扱説明書の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただく為、絵表示をしています。絵表示の定義（意味）を十分に理解されせとお取扱いください。

-  **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

-  **注意** (危険・警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。
-  **警告** エアーバッグ装着部と表着面周辺には取り付けないでください。エアーバッグ動作時にけがをする恐れがあります。
-  **注意** ダッシュボードへの貼り付けは、貼り付け面の油・水・ホコリ・ワックス・汚れ等をよくふき取ってからまた気温が低い場合、暖めてから“MB-O3”を貼り付けてください。(約20℃以上) 発車及び急停車時に外れる恐れがあります。
-  **注意** 重い物を取り付けしないでください。(800gまで) 発車及び急停車時に外れる恐れがあります。


## 各部の名称



## 取付方法


## ①ダッシュボードへの貼り付け

- ダッシュボードの上に貼り付けて下さい。曲面部分は、プレート①の羽根部を曲面に沿わせて曲げて下さい。運転に支障のない、視界の妨げにならない所に貼り付けてください。
- 両面テープだけで貼り付けができない場合は、付属のネジ⑨を締結してください。(この場合ダッシュボードに穴が開きます。)




## ② 無感制御コントロールパネルの取り付け


アタッチメント各メーカー純正のセ/プレートキットもしくはコントロールブラケットをご用意ください。  
 ※カメラネジ穴がある場合



カメラネジ穴に方向ピン③を取り付けてください。その後ツマミ⑥でロックしてください。  
 ※カメラネジ穴がない場合



カメラネジ穴に方向ピン③を通して六角盤ナット④で締めてください。その後ツマミ⑥でロックしてください。  
 ※ゲンワッドの場合



- コントローラーにセ/プレートキット付属の一方の金具を取り付けもう一方側にKプレート⑤の金具を取り付けてネジで止めてください。
- Kプレート⑤のカメラネジ穴に方向ピン③を取り付けてください。
- ツマミ⑥でロックしてください。

## ③ GPSなどの液晶テレビの取り付け

- 液晶テレビの底のカメラネジに方向ピン③を取り付けてください。
- ツマミ⑥でロックしてください。

## ④ 無感量のコントローラー及び液晶テレビの方向

ウィングナット⑦をゆるめてから方向を決めてください。回転は360° 上下は上から水平方向に90° 移動できますので好みの位置に合わせてください。その後ウィングナット⑦を締めてロックしてください。

⚠ 注意 運転に支障のない、視界のさまたげにならない所に取り付けてください。

## 保証とアフターサービス

お買い上げいただきました製品は、厳格な品質管理のもとに生産されておりますが、万が一運搬中の事故などに伴い、ご不都合箇所、または故障などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、または弊社にお申し付けくださいますようお願い申し上げます。

**ADONIS 株式会社 アドニス電機**

本社 〒576 大阪府交野市星田北1丁目38番15号  
 TEL.(0720)93-3111(代表)  
 東京営業所 〒101 東京都千代田区神田平河町2番地大興ビル5F  
 TEL.(03)3866-8761